




MONTAGEVOORSCHRIFT  
MONTAGE-ANLEITUNG


MOUNTING INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
INSTRUKCJA MONTAŻU

# NIVA N1L1



Werkdruk : Max.10 bar  
Betriebsdruck : Max.10 bar  
Pression de service : Max.10 bar  
Operating pressure : Max.10 bar  
Presión : Max.10 bar  
Ciśnienie Robocze : Max. 10bar



MONTAGEVOORSCHRIFT

MOUNTING INSTRUCTIONS


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MONTAGE-ANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INSTRUKCJA MONTAŻU

# NIVA N2L1



Controleer of de wand voldoende draagvermogen heeft.  
Kies de geschikte schroeven en pluggen in functie van de wand.  
Uw vakhandel kan u hierbij adviseren.  
Hou rekening met eventuele bijzondere eisen, zoals  
bv. voor openbare gebouwen

NL

Vérifier la capacité de charge du support.  
Pour des raisons de sécurité, les chevilles et vis ne sont pas fournies.  
Contactez votre revendeur pour choisir le bon type de chevilles / vis.  
Tenir compte des exigences spéciales,  
comme par exemple pour des bâtiments publics.

F

Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen.  
Aus Sicherheitsgründen werden keine Dübel und Schrauben mitgeliefert.  
Kontaktieren Sie Ihren Händler für die richtigen Dübel / Schrauben.  
Spezielle Anforderungen, wie z. B. für öffentliche Gebäude,  
berücksichtigen.

D

Check the bearing surface for load-carrying capacity.  
For safety reasons wall plugs and screws aren't delivered.  
Contact your dealer for the right type of screws / plugs.  
Observe special requirements for e.g. public buildings.

E